



energiesparend heizen

Tipps zum Thema heizen

Achten Sie auf optimale Wärmeabgabe

- ➔ Stellen Sie keine Möbel vor die Heizkörper
- ➔ Vermeiden Sie Vorhänge vor den Heizkörpern
- ➔ Benutzen Sie die Heizkörper nicht als Abstellfläche

Lüften Sie kurz und kräftig

- ➔ Vermeiden Sie dauernd geöffnete Fenster (z.B. Kippfenster Badezimmer).
- ➔ Lüften Sie stattdessen 3 mal am Tag 5 bis 10 Minuten, indem Sie querlüften (mehrere Fenster gleichzeitig öffnen, Durchzug).
- ➔ Verlangen Sie dazu auch unser Merkblatt «richtig lüften».

Nutzen Sie die Thermostatventile

- ➔ Drehen Sie den Einstellhandgriff auf die gewünschte Position. Die Marken entsprechenden folgenden Temperaturen:

- * = etwa 07 Grad
- 1 = etwa 14 Grad
- 2 = etwa 17 Grad
- 3 = etwa 20 Grad
- 4 = etwa 23 Grad
- 5 = über 23 Grad

- ➔ Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, kann der Heizkörper teilweise oder im Extremfall ganz auskühlen.
- ➔ Nach ca. 24 Stunden können Sie aufgrund der tatsächlichen Raumtemperatur entscheiden, ob die Einstellung Ihren Anforderungen genügt oder korrigiert werden muss. Geben Sie der Heizung also etwas Zeit zum Reagieren.
- ➔ Drehen Sie bei Abwesenheit von mehr als 2 Tagen die

Thermostatventile eine Stufe zurück (z.B. von Position 3 auf 2).

- ➔ Reduzieren Sie in selten benutzten Räumen die Temperatur.
- ➔ Stellen Sie die Ventile auf Position 5 während der Sommerzeit (ausserhalb der Heizperiode).
- ➔ Diese Art von Raumtemperaturregulierung erfordert ein Umdenken. Haben Sie Vertrauen in die Thermostatventile, denn durch die Reduktion der Raumtemperatur helfen Sie Heizenergie zu sparen.
- ➔ 1 Grad Raumtemperaturreduktion entspricht einer Einsparung der Heizenergie von 5 bis 7 Prozent!

Allgemeine Hinweise

- ➔ Die Raumtemperatur ist an einer Innenwand zu messen.
- ➔ Schliessen Sie nachts wenn möglich die Läden, Storen, Jalousien, Vorhänge und Fenster. Falls Sie bei offenem Fenster schlafen, Thermostatventile immer auf Position Frostschutz (= *) stellen.
- ➔ Ist der Radiator oben warm und unten kalt, ist er nicht defekt.
- ➔ Ist der Radiator oben und unten kalt, obwohl das Thermostatventil geöffnet und der Heizkörper bereits entlüftet ist, melden Sie sich bei Ihrem Hausbetreuer/ Ihrer Hausbetreuerin.
- ➔ Informieren Sie die Hausbetreuenden nicht nur, wenn Sie zu kalt haben, sondern ebenso, wenn es Ihnen zu warm ist.
- ➔ Gurgelt die Heizung? Entlüften oder Meldung an Hausbetreuende.
- ➔ Pfeift die Heizung? Meldung an Hausbetreuende.
- ➔ Auch unser Serviceteam steht Ihnen zum Thema heizen jederzeit gerne zur Verfügung.